



KREATIVPROJEKT

KAMINHOLZ UNTERSTAND





Das Bild dient nur zur Illustrationszwecken und stellt keine konstruktive Sicherheit dar. Zur Gewährleistung der Sicherheit muss die Konstruktion im Boden verankert werden (z.B. durch Aufschrauben oder Einbetonieren). Im Zweifelsfall oder bei unregelmäßigen Formen immer professionelle Hilfe oder Rat suchen.








1200 mm 2160 mm
























\prod	1	1100mm 3x
Z 3		Stück

